

# **GRUPO COTESA 2020**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**



**FORMADORA DE CARPACHO AL-23**

Instrucciones.....	3
Instalación.....	3
Estructura.....	3
Manejo.....	4
Condiciones de utilización.....	4
Limpieza... ..	4
Mantenimiento y Parámetros.....	5
Proceso preparación carpacho .....	5
Declaración de conformidad.....	6

## **INSTRUCCIONES**

Es necesario antes de la puesta en marcha de la máquina observar todo el manual de instrucciones.

La manipulación o cualquier modificación relativas a la seguridad pueden provocar accidentes. Y en estas circunstancias GRUPO COTESA 2020 SL no se hace responsable de los daños causados.

## **INSTALACIÓN**

Antes de poner en marcha la máquina comprobar que la tensión de la red sea la correcta con los indicadores de la placa. Así como el tipo de alimentación (monofásica). Como también la salida de aire de 8mm de máximo 9 bares

## **ESTRUCTURA**

La estructura de la máquina está fabricada con material inoxidable, así como todas las partes que están en contacto con los alimentos en Polystone e inox.

## **MANEJO**

**MUY IMPORTANTE!!** esta máquina está fabricada para que solo trabaje en ella una sola persona.

Lleva bipulsador para que de esta forma cuando esta funcionando no se pueda introducir las manos en el basculante que presiona las bolsas para poder aplastar el producto y evitar lesiones.

## **CONDICIONES DE UTILIZACIÓN**

La máquina está prevista para el proceso de dar forma a productos varios mediante presión.

Esta diseñada para hacer carpaccio de productos como gambas, langostinos, salmón, atún, langosta, ternera, cerdo, frutas entre otros pero siempre producto suave que no dañe la máquina.

Está desarrollada para poder hacer diferentes formatos en función del molde y figura inox a través de un pistón que hace presión seguidamente sobre el producto.

A partir de los moldes que dispone la máquina y la presión del pistón regulable conseguiremos dar forma a los diferentes productos envasados.

(Ver proceso mediante documento fotográfico, página 4)

## **LIMPIEZA**

Para proceder a la limpieza de la máquina debe desconectar de la red eléctrica y presión de aire

Y pasarle un trapo húmedo para limpiarla.

## MANTENIMIENTO

Nuestra máquina no requiere mantenimiento.

## GARANTIA

Esta máquina tiene garantía de 1 año a partir de la fecha de la factura.

## PARÁMETROS

Modelo	P ~	V	Toma de aire comprimido / Bares
AL23	II	220	Aconsejable a 9 Bares

## PROCESO DE CARPACCIO



1- PRODUCTO ENVASADO



2- BAJAMOS EL CILINDRO APLASTADOR



3- PRESIÓN



4- PRODUCTO ACABADO

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

## DECLARATION OF CONFORMITY



*fabricante (Manufacturer):*

GRUPO COTESA 2020 SL  
CIF: B17093345  
C/ Pladevall 11 PLA DE BEGUDA- 17857 SANT JOAN LES FONTS  
Tel. 972 29 30 35 [calidad@cotesa2020.com](mailto:calidad@cotesa2020.com)

*Designación:*

**FORMADORA CARPACCIO**

Modelos (Models): AL-23

ES CONFORME A LA  
Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas  
Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética  
Directiva 2014/35/UE relativa a la Baja tensión

(Cumple con las disposiciones de diseño y construcción de las Normas Europeas de Seguridad General para Máquinas, Inspiradas en la directiva 2006/42/CE, y 2014/30/CE, de Compatibilidad Electromagnética (EMC))

FECHA:

FIRMA:

